CREATINA™ – mode d'emploi

09 2015

ETAPES D'INSTALLATION

Préparation des supports **2**
- **Préparation pour pose sur murs de douche** **3**
  - Application de la membrane d'étanchéité *AquaPrim* 3
- **Préparation pour une pose sur carrelage** **4**
  - 1. Pose de la sous-couche de *Ragréage* spécial Carrelage 4
  - 2. Pose du PrimerPro CARRELAGE
  - Application du produit 4
- **Préparation pour une pose sur autres murs et sols** **5**
  - Pose de la sous-couche d'accroche/PrimerPro 5

Pose de l'ENDUIT Creatina™ **6**
- Préparation du produit 6
- Application du produit 6

Protections de Creatina™ **7**
- **Murs intérieurs** **7**
- **Murs de salle de bains +**
- **Murs et sol de douche intérieur** **8**

Entretien **9**

6 REGLES D'OR POUR BIEN REUSSIR L'APPLICATION DU PRODUIT

1. **Veiller à une préparation adéquate du support**
2. **S'assurer du complet mélange du pigment avec la poudre blanche en transvasant le tout d'un récipient à un autre**
3. **Ne pas oublier de mélanger le liquide polymère avec la même quantité d'eau**
4. **Lorsque le liquide polymère dilué a été mélangé avec la poudre teintée LAISSER REPOSER 20 MINUTES le produit obtenu avant un dernier mélange**
5. **Ne jamais dépasser une épaisseur totale de 1,5mm (en deux couches)**
6. **Bien suivre les étapes décrites dans le mode d'emploi**

Préparation des supports

• Les supports doivent être solides, propres, stables, lisses et secs, exempts de traces d'huile, de graisse, de vieilles peintures ou de toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence.
• Les supports farineux à base de plâtre seront préalablement traités avec un primer fixatif.
• Attendre quelques heures jusqu'au séchage du film de primer.
• Les supports à base d'anhydrite ou de plâtre doivent être parfaitement secs (taux d'humidité résiduelle maximum : 0,5 %) poncés et seront traités avec un primer fixatif avant d'appliquer la sous-couche d'accroche/ PrimerPro

Conseils pratiques

Effectuer un test sur une surface similaire ou peu visible afin de contrôler la couleur et le rendu de la finition.
Lire ce mode d'emploi et suivre la chronologie de pose des différents produits. Respecter les délais de séchage.

DTU d'application : DTU 59.3 - NF P74-203 Octobre 2000
Classification :
• Gamme décorative
• Conforme à la norme : Famille 1 – Classe 7b2
• Phase aqueuse.

95% DE LA REUSSITE DU TRAVAIL DEPEND DE LA PREPARATION ADEQUATE DES SUPPORTS.

VEUILLEZ PRENDRE CONSEIL AFIN DE VERIFIER QUE LES MISES EN ŒUVRE DES SUPPORTS ONT ETE REALISEES SUIVANT LES REGLES DE L'ART ET EN CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS D'USAGE.

ATTENTION : la pente du sol de douche vers l'évacuation d'eau doit être de 3% minimum.

Préparation pour pose sur sol et murs de douche et contour de baignoire

Application de la membrane d'étanchéité *AquaPrim*

Préparation du produit

AquaPrim est prêt à l'emploi, il peut aussi être dilué avec maximum 5 % d'eau.

Application du produit

- Appliquer *AquaPrim* à la spatule.
- Le produit doit être appliqué uniformément et en faible épaisseur (environ 1 mm maximum par passe).
- Lisser la surface avec une spatule plate avant séchage complet pour aplanir la surface.
- Attendre que la première passe soit sèche (environ 1 à 2 heures en fonction des conditions climatiques) avant d'appliquer les passes croisées successives.
- L'épaisseur finale d'*AquaPrim* ne doit jamais être inférieure à 1 mm en tout point, de façon à créer une pellicule élastique et continue (vérifier qu'il n'y ait pas interruption de la membrane due aux imperfections du support).
- Afin de garantir une parfaite imperméabilisation, il convient d'utiliser des bandes de tissus imperméables aux endroits des joints de surface (angles, conduites, jonction entre murs et sol, évacuations).
- Les bandes étanches doivent être collées au support avec *AquaPrim* et totalement noyé dans la couche d'imperméabilisation.

Outils
Spatule.

Nettoyage
AquaPrim s'élimine facilement à l'eau sur les outils et les surfaces traitées tant que le produit est encore frais.

Rendement
environ 8-10m² en 2 couches

Séchage : 12 à 24 heures après l'application de la dernière passe d'*AquaPrim* (en fonction des conditions climatiques)

LES MATERIAUX UTILISES POUR LES SURFACES DE DOUCHES ET CONTOURS DE BAIGNOIRES DOIVENT REPONDRE AUX NORMES DE RESISTANCE ET D'ETANCHEITE POUR CES TYPES D'APPLICATION. LES MATERIAUX NON CONFORMES, TELS QUE LES PLATRES OU LES MATERIAUX RESISTANTS A L'HUMIDITE SONT A PROSCRIRE. L'ETANCHEITE DES SUPPORTS MURAUX DOIT ETRE REALISEE AVANT L'APPLICATION DE L'ENDUIT CREATINA L'ETANCHEITE COMPLETE DU SUPPORT DE DOUCHE DOIT ETRE ASSUREE ET GARANTIE PAR UN PROFESSIONNEL AVANT LA POSE DE L'ENDUIT DE FINITION.

Préparation pour une pose sur carrelage

Pose de la SOUS-COUCHE de *Ragréage spécial Carrelage*

Préparation du produit

Environ 0.5l d'eau pour 1 kg de poudre
(env. 1 vol. d'eau + 2 vol.de poudre)

- Verser la quantité d'eau dans un seau et y ajouter, en remuant vigoureusement, autant de poudre nécessaire pour obtenir un mortier épais et homogène.
- Laisser reposer 1 à 2 min et mélanger à nouveau. Votre ragréage est prêt à l'emploi.

Outils
Platoir ou spatule en inox

Nettoyage
Le ragréage s'élimine à l'eau sur les outils et les surfaces traitées tant que le produit est encore frais.

Rendement
Environ 1,5kg/m^2 en 2 couches

ATTENTION : Le matériau effectue sa prise dans le seau après +-30min. **Ne préparer que la quantité qui pourra être mise en œuvre endéans les 30 min qui suit le mélange.**

Application du produit

- Appliquer une première couche de ragréage au platoir sur l'ensemble de la surface (maximum 2mm).
- Laissez séchez 30min, lisser la surface avec une éponge humide.
- Appliquer une seconde couche fine de ragréage sur la surface (max 1mm).
- Endéans les 30min, lisser la surface avec une éponge humide – ou - poncez légèrement la surface complètement sèche.

Pose du PrimerPro CARRELAGE

Secouer énergiquement le flacon avant l'utilisation !

Application du produit

- Appliquer une couche au rouleau.
  Laissez sécher complètement
  (min.2h en fonction de la température ambiante)

Outils
Rouleau.

Nettoyage
Les outils se nettoient à l'eau

Préparation pour une pose sur autres murs et sols

Pose de la SOUS-COUCHE d'accroche /PrimerPro

Application du produit

- Couvrir toute la surface au rouleau.
- Laissez séchez complètement.

Outils
Rouleau

Nettoyage
La sous couche accroche s'élimine à l'eau sur les outils et les surfaces traitées tant que le produit est encore frais.

Rendement
Environ 12m^2/l

Pose de l'ENDUIT Creatina™

Préparation du produit

Creatina™ est constitué d'une poudre à mélanger avec le JES 010.

- Diluer le liquide polymère JES 010 avec une quantité identique d'eau fraiche.
- Mélanger à sec les pigments à la poudre dans un seau propre et sec.
  Attention : veiller à ce que le mélange soit complet.
- Ajouter **au fur et à mesure** le liquide polymère dilué à la poudre en mélangeant jusqu'à obtention d'une **pâte assez fluide et onctueuse** à l'aide d'un mélangeur électrique.
  Astuce pratique : mettre un fond de polymère dans le récipient avant d'ajouter la poudre.
- Laisser reposer 2 - 4 min. et mélanger énergiquement pendant 2 min. Laisser reposer 20min. L'enduit est prêt à l'emploi.

Outils

Platoir en inox (ou en PVC pour les tons clairs), brosse, rouleau laqueur ou rouleau mousse

Nettoyage

Creatina s'élimine facilement l'eau sur les outils et les surfaces traitées tant que le produit est encore frais.

Rendement

La consommation de *Creatina™* est d'environ 400-500 gr/m² en 2 couches (1mm d'épaisseur)
+/- 600gr/m² en 3 couches

ATTENTION : ne pas appliquer Creatina™ sur un sol chauffé ou à proximité d'un radiateur. Eteindre le chauffage avant le début du chantier et attendre le séchage **complet** avant de l'allumer à nouveau.

Application du produit

Pour les petites surfaces < 20m²

- **Première couche:** appliquer l'enduit, en couche de max. 1 mm, en tapotant à la brosse sans la surcharger et de manière aléatoire sur tout le support. L'aspect final dépendra de la technique employée. Lorsque l'enduit devient mat, passer une fois le plat du platoir dans divers sens, ce qui lui rendra un aspect structuré.
- **Deuxième couche:** après séchage complet (min. 1h), allonger légèrement votre préparation restante d'un peu de liquide, pour avoir une consistance plus fluide. Appliquer l'enduit en couche très fine, au platoir en mouvement irrégulier.
- **Séchage** : Laisser sécher min. 8h avant d'appliquer une protection.

Pour les grandes surfaces > 20m²

Ajouter au fur et à mesure le JES 010 dilué à la poudre jusqu'à obtention d'une consistance fluide à l'aide d'un mélangeur électrique. Astuce pratique : mettre un fond de polymère dans le récipient avant d'ajouter la poudre.

- **Première couche:** appliquer l'enduit au rouleau laqueur ou mousse dans un sens
- **Deuxième couche:** après séchage complet (min. 1h), appliquer la 2ème couche au rouleau laqueur ou mousse dans l'autre sens (perpendiculaire)
- **Troisième couche:** après séchage complet (min. 1h), appliquer l'enduit en couche très fine, au platoir en mouvements irréguliers en tirant l'enduit pour avoir une couche de max 1mm d'épaisseur
- **Séchage** : Laisser sécher min. 8h avant d'appliquer une protection

SOLS : Pour obtenir les meilleurs résultats en termes d'esthétique et de » profondeur » du rendu, ou pour plus de facilité d'application sans « reprises » sur les grandes surfaces, il est possible de compléter le ClayStone™ en 2 couches par une fine couche de Creatina™.

Protections de Creatina™

Murs intérieurs

Les protections pour murs intérieurs s'effectuent par l'application de deux produits PerfectSoap et PerfectWax appliqués seuls ou séquentiellement,, en fonction de l'aspect souhaité.

Outils
Chiffon ou pinceau large.

Nettoyage des outils à l'eau

Rendement
Soap :18-20m^2/l en deux couches.
Wax : 15m^2 avec 0.5kg

Pour une finition mate
Application de PerfectSoap

- Appliquer en 2 ou 3 couches (jusqu'à saturation) en laissant sécher entre chaque couche (au moins 20 min.)

Pour une finition satinée
Application de PerfectSoap + application de PerfectWax

- Après application (en mouvement circulaire) et séchage complet des 2 ou 3 couches de *PerfectSoap*, appliquer **2 fines couches** de *PerfectWax* en mouvement circulaire au chiffon.

Pour une finition brillante :
Poncer la surface avant application de PerfectSoap + PerfectWax

- **Poncer légèrement** avec un grain 220 (ponceuse excentrique) avant toute protection. Appliquer 2-3 couches de *PerfectSoap*, puis appliquer 2 fines couches de cire *PerfectWax* et polir

Murs de salle de bains, intérieur de douche et contour de baignoire

La protection pour sol et murs de douches, salle de bains et pourtour de baignoire se compose de deux produits PerfectPROTECT (en 3 couches) et PerfectWax (en 2 couches), TOUJOURS appliqués séquentiellement.

Etape 1 : Appliquer PerfectPROTECT

- Appliquer de manière régulière en couches croisées sans laisser de coulures ou flaques.
- La 2ième couche doit être appliquée après 45 min. à 1 h maximum après la première couche.
- La 3ième couche doit être appliquée après 45min-1h maximum après la 2ième couche
- **Eviter coulures et flaques**.

Outils

Rouleau ***mousse***

Nettoyage des outils

Nettoyez-les avec beaucoup d'eau

Rendement

Pouvoir couvrant : 1 l = 5m² en 3 couches

Laisser sécher minimum 3 heures

Etape 2 : *Appliquer PerfectWax*

Application du produit

Etaler, en mouvements circulaires, une très fine couche de *PerfectWax*. Laissez sécher pendant
1 heure. Appliquez une deuxième fine couche, laissez sécher.

Outils

Chiffon doux ou éponge

Rendement

Environ 15m² en 2 couches avec 0,5l

Séchage : 60 minutes entre chaque couche.

Pour un effet brillant, polir avec un chiffon doux, un gant à polir ou une éponge de polissage.

En zone humide, continuer à entretenir en appliquant une très fine couche de PerfectWax (1x tous les 2 mois)

Pour les murs de salle de bains, l'application du PerfectWax est facultative.

Stockage

Dans un endroit sec à minimum 10°C

Entretien

Quelques soient les protections, il est conseillé d'entretenir le Creatina™ avec du PerfectClean.

Conseils de Sécurité

Travailler dans un environnement propre, dégagé et aéré.
Porter gants pour travailler et des lunettes de sécurité pour effectuer vos mélanges.
Lire la notice de sécurité. Contient de la chaux hydratée
En cas d'ingestion, lire la notice et consulter votre médecin.
Centre antipoison Belgique +32-(0)70245.245 France : +33(0) 1 40 05 48 48

Nous garantissons la qualité de nos produits, nos recommandations d'utilisation se fondent sur des essais et expériences pratiques. Cependant, elles ne peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n'avons pas d'influence sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux.

Plus d'information sur www.claylime.com
Afficher la Fiche produit
Donner une évaluation sur ce produit
Cette version du manuel d'utilisation annule toutes les précédentes.

CE